

Plan Manager

Voyez tout ce qui se passe en contexte

Plan Manager est le module de cartographie interactive de Security Center. Il permet de visualiser les événements, de localiser les dispositifs et les agents de sécurité à proximité, puis d'afficher des caméras, de déverrouiller des portes ou d'activer d'autres dispositifs, le tout depuis la même interface.

Affranchissez-vous des vues en tunnel

Les interfaces de surveillance traditionnelles en mosaïque sont utilisées par les professionnels de la sécurité depuis des décennies. Mais dans l'environnement riche en données d'aujourd'hui, elles ne permettent pas d'obtenir un contexte complet. Elles n'offrent également qu'une vue incomplète de l'agencement des dispositifs accessibles aux agents. Cela peut ralentir la formation et le temps de réponse des nouveaux agents.

Observez les événements en contexte

Plan Manager propose une solution de surveillance complète basée sur une carte. Il affiche l'emplacement des événements et des appareils sur des cartes géographiques et des plans d'étage. Caméras, portes, unités de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, interphones et autres dispositifs de sécurité peuvent être actionnés sans changer d'application. L'emplacement des utilisateurs de l'application Genetec Mobile est également visible en temps réel, et offre la possibilité d'envoyer des messages ou de partager des clips vidéo en quelques clics. Grâce à la prise en charge intégrée de couches de données, Plan Manager peut également afficher des informations utiles provenant de systèmes externes, ce qui améliore la compréhension des agents et leur permet de prendre rapidement la bonne décision.

Packs Plan Manager

Fonctionnalité	Basique*	Standard	Avancé
Interface de cartographie interactive intégrée à Security Center	•	•	•
Affichage de l'emplacement des caméras, portes, secteurs, zones et entités Security Center	•	•	•
Suivi du champ de vision des caméras en direct	•	•	•
État et contrôle des appareils	•	•	•
Prise en charge du basculement des cartes	•	•	•
Importation des formats rasterisés (JPG, PNG, etc.)	•	•	•
Importation des formats vectoriels (PDF, DXF, DWG)		•	•
Affichage de l'emplacement des alarmes sur les cartes		•	•
Restriction du champ de vision des caméras en fonction de la hauteur des murs et des obstacles		•	•
Contrôle des caméras PTZ (avec vue Smart Click)		•	•
Activation/désactivation des zones d'intrusion à partir des cartes		•	•
Activation des appareils audio depuis la carte		•	•
Prise en charge des objets personnalisés		•	•
Prise en charge des cartes Google, Bing, ESRI et WMS/WMTS			•
Couches de données KML et ESRI ArcGIS			•
Suivi de l'emplacement des utilisateurs de Genetec Mobile			•

* Inclus dans le pack Security Center de base

Applications :

Security Center, vidéosurveillance, contrôle d'accès, RAPI

Catégorie :

Sécurité

Avantages clés

Naviguez en toute fluidité dans les bâtiments à l'aide des points chauds et de l'outil de sélection d'étage

Localisez les alarmes et déclenchez des réponses directement depuis les cartes

Identifiez rapidement les caméras disponibles grâce au suivi de champ de vision en direct

Suivez votre équipe grâce à la localisation en temps réel des utilisateurs de Genetec Mobile


Activez et surveillez les zones d'intrusion

Donnez les moyens d'agir aux agents distants grâce à la prise en charge des entités et cartes fédérées

Interface utilisateur

Plans d'étage

- A** Importez automatiquement l'emplacement des appareils à partir de cartes au format DWG ou DXF, ou à l'aide de coordonnées présentées dans des formats de données courants
- B** Suivez le champ de vision des caméras en tenant compte des obstacles, de la hauteur des murs et de l'emplacement des caméras PTZ.
- C** Naviguez facilement entre les étages et les bâtiments
- D** Localisez les alarmes, actionnez les appareils et activez les zones d'intrusion depuis les cartes



Cartes géographiques

- A** Utilisez des cartes Google, Bing, ESRI, WMS et WTS
- B** Épinglez les appareils les plus souvent consultés
- C** Affichez en direct les données provenant des couches ESRI arcGIS et KML
- D** Suivez la position du personnel utilisant l'application Genetec Mobile

