

Plan Manager

Mira dónde está sucediendo todo y qué hay a tu alrededor

Plan Manager es el módulo de mapeo interactivo de Security Center. Te ayuda a visualizar eventos, localizar dispositivos de seguridad y operadores cercanos y activar cámaras, desbloquear puertas o activar otros dispositivos, todo desde la misma interfaz.

Evita la visión de túnel

Las interfaces de monitoreo tradicionales basadas en mosaicos han sido usadas durante décadas por los profesionales de seguridad. Sin embargo, en el entorno actual rico en datos, no obtienes el contexto completo. También abstraen el plano de los dispositivos disponibles para los operadores. De esta forma, corres el riesgo de ralentizar el tiempo de entrenamiento y respuesta de los nuevos operadores.

Mira eventos en contexto

Plan Manager proporciona una solución completa de monitoreo basada en mapas. Muestra la ubicación de eventos y dispositivos en mapas geográficos y planos. Las cámaras, puertas, unidades de reconocimiento automático de placas vehiculares, intercomunicadores y otros dispositivos de seguridad, pueden ser operados sin cambiar de tarea. La ubicación de los usuarios con la aplicación Genetec Mobile también se muestra en tiempo real, con la capacidad de enviar mensajes o compartir videos con unos pocos clics. Y con el soporte de capa de datos integrado, Plan Manager también puede mostrar información relevante de sistemas externos, enriqueciendo la comprensión de los operadores para que puedan tomar rápidamente la decisión correcta.

Paquetes Plan Manager

Característica	Básico*	Estándar	Avanzado
Interfaz de mapeo interactiva integrada en Security Center	•	•	•
Muestra la ubicación de cámaras, puertas, áreas, zonas y entidades de Security Center	•	•	•
Rastreo del campo de visión de la cámara en vivo	•	•	•
Estado y controles del dispositivo	•	•	•
Soporta la conmutación por error de mapas	•	•	•
Importa formatos ráster (JPG, PNG, entre otros)	•	•	•
Importa formatos vectoriales (PDF, DXF, DWG)		•	•
Mira ubicaciones de alarma en mapas		•	•
Restringe el campo de visión de la cámara con base a la altura de las paredes y los obstáculos		•	•
Controla las cámaras PTZ (incluye la vista Smart Click)		•	•
Arma y desarma zonas de intrusión desde mapas		•	•
Opera dispositivos de audio desde el mapa		•	•
Soporta objetos personalizados		•	•
Compatibilidad con mapas de Google, Bing, ESRI y WMS/WMTS			•
Capas de datos KML y ESRI ArcGIS			•
Rastreo de la ubicación del usuario con la aplicación Genetec Mobile			•

* Incluido con el paquete básico de Security Center

Aplicaciones:

Security Center, Videovigilancia, Control de Acceso, LPR

Categoría:

Seguridad

Principales beneficios

Navega sin problemas por los edificios utilizando las zonas activas y la herramienta de selección de pisos

Localiza alarmas e inicia la respuesta directamente desde los mapas

Identifica rápidamente las cámaras disponibles con el rastreo del campo de visión en vivo

Realiza un rastreo de la ubicación de tu equipo con el posicionamiento en tiempo real de los usuarios con la aplicación Genetec Mobile


Activa y monitorea áreas de intrusión

Empodera a los operadores remotos con soporte para entidades y mapas federados

Interfaz de usuario

Planos de planta

- A** Importa automáticamente ubicaciones de dispositivos desde planos DWG y DXF, o mediante coordenadas en formatos de datos comunes
- B** Rastrea el campo de visión de las cámaras con base a los obstáculos, la altura de las paredes y la posición del PTZ
- C** Navega fácilmente entre pisos e instalaciones
- D** Localiza alarmas, opera dispositivos y arma zonas de intrusión desde mapas



Mapas geográficos

- A** Utiliza mapas de Google, Bing, ESRI, WMS y WTS
- B** Ancla dispositivos a los que accedes con frecuencia
- C** Mira datos en vivo desde capas ESRI arcGIS y KML
- D** Rastrea la posición del personal de campo usando la aplicación móvil Genetec Mobile

